

Cheeky Cha

Choreograaf : Kate Sala & Robbie McGowan Hickie
Bron : DCWDA
Type dans : Four Wall Line Dance
Niveau : Novice
Tellen : 32
BPM : 115 (S)
Muziek : "Let The Games Begin" by DJ Bobo (CD Ole Ole The Party)

Intro: 8 tellen

TOUCH X 2, RIGHT KICK BALL POINT, & POINT, CROSS ROCK, CHASSE ¼

TURN

- 1 RV tik schuin voor
- 2 RV tik gekruist voor
- 3 RV kick voor
- & RV sluit op bal vd voet
- 4 LV tik links opzij
- & LV sluit
- 5 RV tik opzij

- 6 RV rock gekruist over
- 7 LV gewicht terug
- 8 RV stap opzij
- & LV sluit
- 9 ¼ draai rechtsom, RV stap voor

STEP, ½ TURN, COASTER STEP, STEP, LOCK, LOCK STEP FORWARD

- 10 LV stap voor
- 11 ½ draai rechtsom (gewicht op LV)
- 12 RV stap achter
- & LV sluit
- 13 RV stap voor

- 14 LV stap voor
- 15 RV lock achter
- 16 LV stap voor
- & RV lock achter
- 17 LV stap voor

SYNCOPATED HIP BUMPS, SAILOR ¼ TURN, FULL TURN, CROSS MAMBO

- 18 RV tik tenen voor heupen voor
& bump heupen achter
- 19 bump heupen voor
- 20 RV sweep achter, kruis achter
- & LV stap opzij
- 21 ¼ draai rechtsom, RV stap opzij

- 22 ½ draai rechtsom, LV stap opzij
- 23 ½ draai rechtsom, RV stap opzij
- 24 LV rock gekruist over
- & RV gewicht terug
- 25 LV grote stap opzij

CROSS, UNWIND ¾, COASTER STEP, WALK FORWARD X 2, DIP DOWN & UP

- 26 RV kruis over
- 27 ¾ draai linksom
- 28 LV stap achter
- & RV sluit
- 29 LV stap voor

- 30 RV stap voor, zwaai armen van
voor naar rechts met de
handpalmen naar voren
- 31 LV stap voor, zwaai armen naar
links
- 32 buig knieën
& strek knieën, gewicht op LV (3.00)